

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bzc.nt-rt.ru> || bfz@nt-rt.ru

Импортозамещение

Цепи для импортного оборудования, согласно DIN

Цепи FVT по DIN 8165



Название	Шаг цепи	a	b1	b2	b3	d1	d3	d5	g1	g2	S	Разруш. нагрузка, кН
FVT 40	40-160	37	18	24,5	25	10	15	32	35	22	3	40
FVT 63	50-200	46	22	30,5	31	12	18	40	40	25	4	63
FVT 90	63-300	53	25	35,5	36	14	20	48	45	27,5	5	90
FVT 112	63-300	63	30	42,5	43	16	22	55	50	30	6	112
FVT 140	80-315	68	35	47,5	48	18	26	60	60	6	37,5	140
FVT 180	100-400	86	45	61,5	62,5	20	30	70	70	45	8	180
FVT 250	125-500	98	55	72	73	26	36	80	80	50	8	250
FVT 315	125-500	117	65	86	87	30	42	90	90	55	10	315
FVT 400	125-500	131	70	96	97	32	44	100	90	55	12	400
FVT 500	125-500	141	80	106	107	36	50	110	100	60	12	500
FVT 630	150-500	153	90	116	117	42	56	120	120	70	12	630