

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bzc.nt-rt.ru> || bfz@nt-rt.ru

Импортозамещение

Цепи для импортного оборудования, согласно DIN

Типы тяговых пластинчатых цепей М и МС

стандарт DIN 8169



Типы тяговых пластинчатых цепей М и МС по DIN 8169

- 1. Тип А - втулочная
- 2. Тип В - спец. катковая
- 3. Тип С - спец. катковая с неметаллической втулкой
- 4. Тип F - спец. каток с ребордой
- 5. Тип G - спец. каток с ребордой и неметаллической втулкой

Название	Тип цепи	b4	b5	b7	b8	b9	b10	b11	d3	d4	d5	d6	d9	d10	d11
M20	A,B,F	15	14	0,5	11	3	2,5	4	9	12,5	25	30	—	18	—
M28	A,B,F	17	16	0,5	12,5	3,5	3	4,5	10	15	30	36	—	20	—
M40	A,B,F	19	18	0,5	13,5	4,5	3,5	4,5	12,5	18	36	42	—	25	—

Название	Тип цепи	b4	b5	b7	b8	b9	b10	b11	d3	d4	d5	d6	d9	d10	d11
M56	A,B,F	23	22	0,5	17	5	4	6	15	21	42	50	—	30	—
M80	A,B,F	27	26	0,5	20	6	5	7	18	25	50	60	—	35	—
M112	A,B,C,F,G	31	29	1	22	7	6	7,5	21	30	60	70	30	40	—
M160	A,B,C,F,G	36	34	1	25,5	8,5	7	8,5	25	36	70	85	34	50	—
M224	A,B,C,F,G	42	40	1	30	10	8	10	30	42	85	100	40	60	—
M315	A,B,C,D,E,F,G,H ,J	47	45	1	33	12	10	10, 5	36	50	100	120	46	60	86
M450	A,B,C,D,E,F,G,H ,J	55	51	2	37	14	12	11, 5	42	60	120	140	54	70	100
M630	A,B,C,D,E,F,G,H ,J	65	61	2	45	16	13, 5	14, 5	50	70	140	170	65	85	120
M900	A,B,C,D,E,F,G,H ,J	76	70	3	52	18	15	17	60	85	170	210	75	110	150
MC28	A,B,F	19	18	0,5	13,5	4,5	3,5	4,5	17, 5	25	36	42	—	25	—
MC56	A,B,F	23	22	0,5	17	5	4	6	21	30	50	60	—	35	—
MC112	A,B,C,F,G	31	29	1	22	7	6	7,5	29	42	70	85	38	50	—
MC224	A,B,C,F,G	42	40	1	30	10	8	10	41	60	100	120	52	70	—

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

https://bzc.nt-rt.ru || bfz@nt-rt.ru