

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

https://bzc.nt-rt.ru || bfz@nt-rt.ru

Импортозамещение

Цепи для импортного оборудования, согласно DIN

Цепи FV по DIN 8165



Назва ние	Шаг цепи	a	b1	b2	b3	c	d 1	d 3	d 4	d5	d6	d7	d 8	f	g	s	Разруш. нагрузка, кН
FV 40	35-160	37	18	24,5	25	1	10	15	20	32	40	48	15	3	26	3	40
FV 63	40-200	46	22	30,5	31	1.5	12	18	26	40	50	60	18	3.5	30	4	63
FV 90	50-300	53	25	35,5	36	2	14	20	30	48	63	73	20	4.5	35	5	90
FV 112	50-300	63	30	42,5	43	2.5	16	22	32	55	72	87	22	5	40	6	112
FV 140	63-315	68	35	47.5	48	3	18	26	36	60	80	95	26	6	45	6	140
FV 180	63-400	86	45	61.5	62,5	3	20	30	42	70	100	120	30	10	50	8	180
FV 250	80-400	98	55	72	73	3.5	26	36	50	80	125	145	36	11.5	60	8	250
FV 315	100-500	117	65	86	87	3.5	30	42	60	90	140	170	42	14.5	70	10	315
FV 400	100-500	131	70	96	97	3,5	32	44	60	100	150	185	44	16.5	70	12	400
FV 500	100-500	141	80	106	107	3,5	36	50	70	110	160	195	50	17.5	80	12	500
FV 630	125-500	153	90	116	117	4.5	42	56	80	120	170	210	56	17,5	10	12	630